



## Termometr bezprzewodowy ze stacją pogody (model 02 805)

### Instalacja baterii

1. Należy włożyć baterie 2pcs AAA z dobrze dobranymi (+) i (-) w odpowiednie przedziały na baterie. Po 3 minutach wyświetlacz zacznie działać. Proszę zauważyć, że zanim automatycznie włączy się czujnik, możemy uaktywnić wyświetlacz przyciskając przez 2 sekundy przycisk „CHANNEL” i rozpocząć instalowanie oprogramowania.
2. Należy użyć specjalnie dobrany śrubokręt, aby odkręcić śrubki na klapce od baterii. Do środka należy włożyć baterie 3pcs AAA. Od razu urządzenie powinno zacząć odczytywać temperaturę. Jeśli nie odczytuje, wówczas należy przytrzymać przez 2 sekundy najlepiej długopisem przycisk „TX”.
3. Należy zamknąć klapkę od baterii i dokręcić wszystkie śrubki.
4. Jeśli dobrze włożyliśmy baterie wówczas usłyszymy dźwięk. Natomiast jeśli źle wykonaliśmy tę czynność, należy ją powtórzyć.

### Użycie przewodu badającego temperaturę.

Urządzenie to wyposażone jest w przewód, aby badać temperaturę wody, gleby, itp.

### Zegar

1. Aby zainstalować zegar należy nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy „SET CLOCK”, aby uruchomić format czasu dwunastogodzinnego lub dwudziestoczwierogodzinnego.
2. Aby wybrać format czasu, należy przycisnąć (+) lub (-), również w ten sposób ustawiamy godziny, minuty, rok, miesiąc, dzień.

### Budzik

1. Należy nacisnąć przycisk CLEAR/SET, ponownie go naciskamy i przytrzymujemy przez 2 sekundy. Przyciskami (+) lub (-) ustawiamy żądaną przez nas godzinę. Aby potwierdzić wykonaną czynność należy przycisnąć CLEAR/SET.
2. W budziku można również zainstalować tzw. „drzemkę”, która trwa 8 minut. Mamy do wyboru trzy opcje: budzik włączony (Alarm On), drzemka (Snooze) lub budzik wyłączony. Wybieramy daną opcję poprzez przycisk (+).

### Przycisk C/ F

Za pomocą tego przycisku wybieramy w jakich jednostkach ma wyświetlać się temperatura, czy w Celsjuszach, czy w Fahrenhajtach.

### Program Auto Scroll

1. Aby zainstalować tę funkcję należy przycisnąć przycisk „CHANNEL” przez 2 sekundy

### Pogoda

Urządzenie to może zapowiadać pogodę na następne dwadzieścia cztery godziny.

1. Należy przycisnąć przycisk (+) przez 2 sekundy a potem przycisk (-) aby wybrać stan pogody: Słonecznie (Sunny), lekkie zachmurzenie (Slightly Cloudy), pochmurno (Cloudy) oraz burzowo (Stormy).

### Alarm pogodowy



### Objaśnienie symboli:



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

#### a) Informacje ogólne

5. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
6. Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
7. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
8. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
9. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu.
10. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
11. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
12. Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
13. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

#### b) Baterie/akumulatory

2. Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
3. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
4. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
5. Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
6. Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

### Utylizacja:

#### a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

#### b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.