

Termometr do wysokich temperatur z timerem model 04 103

Instalacja baterii i start

1. Włóż baterie do odbiornika i nadajnika
2. Podłącz przewód czujnika temperatury do nadajnika
3. Przełącz przycisk **POWER** na pozycję **ON** najpierw w odbiorniku a następnie w nadajniku

Używanie jako timer (czasomierz)

1. naciśnij **TEMP/TIMER** aż się wyświetli timer
2. Naciśnij **MIN&SEC**, aby ustawić żądany czas
3. Naciśnij **START/STOP** aby rozpocząć odmierzenie czasu. Można zatrzymać i dalej start
4. Naciśnij **MIN-SEC** aby wyzerować timer, po tym jak zatrzymaliśmy czasomierz
5. Naciśnij **START/STOP** aby mierzyć czas jak zwykły stoper

Ustawianie temperatury w odbiorniku (bazie)

1. Naciśnij **TEMP/TIMER**, tak aby na wyświetlaczu ukazał się napis **COOK**
2. Naciśnij przycisk **UP/DOWN** aby ustawić żądaną temperaturę
3. na wyświetlaczu z lewej strony wyświetlana jest aktualna temperatura przesyłana z nadajnika
4. Teraz możemy uaktywnić alarm temperatury poprzez przełączenie **ALERT ON/OFF**
5. Alarm włącza się po uzyskaniu zadanej temperatury
6. Aby wyłączyć alarm naciśnij jakikolwiek przycisk

Ustawienie alarmu na czujniku

1. Używając przycisków **+ / -** ustaw temperaturę
2. Włącz **ALERT**, tak aby na wyświetlaczu pokazała się ikona **ALARM**
3. Alarm się włączy po przekroczeniu ustawionej temperatury
4. Aby wyłączyć alarm naciśnij jakikolwiek przycisk

WAŻNE

Proszę pamiętać o wyłączeniu (**POWER OFF**) obu jednostek, kiedy nie używamy termometru.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 2 x 2 1,5V LR03
- Zakres: -50°C ~ 300°C
- Zasięg radiowego połączenia: 15m w otwartej przestrzeni
- Timer: 99 minut 99sekund
- °C / °F – ustawiamy na °C. Aby przełączyć na °F przyciśnij **TEMP/TIMER** aż do czasu pojawienia się °F (przycisk z boku urządzenia)
- Wskaźnik wyładowanej baterii

Objaśnienie symboli:



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

a) Informacje ogólne

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zaczać nimi bawić, co jest niebezpieczne.
3. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
4. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
5. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu.
6. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
7. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
8. Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
9. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

6. Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
7. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
8. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
9. Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
10. Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Utylizacja:

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.