



INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETRU DO WYSOKICH TEMPERATUR Z FUNKCJĄ ALARMU MODEL 04 179.

Funkcje:

1. Pomiar temperatury na przewodzie z sondą (dł. przewodu 0,8m) w zakresie od -50 do 300°C.
2. Alarm po przekroczeniu zadanej temperatury (zakres możliwych ustawień temp. zawiera się między -50 a 300°C).
3. Alarm po upływie zadanego czasu (max. możliwy do ustawienia czas to 23h 59min. 59sek.).

Ustawienie alarmu po upływie zadanego czasu:

Ustaw przełącznik w pozycji TimerSet. Ustaw czas po upływie którego włączy się alarm (przyciskiem Temp Minut - minuty a Temp Sekund - sekundy). Odliczanie czasu uruchamiamy przyciskiem TimerAlarm. Gdy alarm zostanie uruchomiony (upłynął zadany czas) wyłączamy go przyciskiem TimerAlarm (na wyświetlaczu pokazuje czas jaki był zaprogramowany). W celu wyzerowania czasu należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 3 sek. dwa przyciski TempMinut i TempSekund.

Ustawienie alarmu po przekroczeniu zadanej temperatury:

Ustaw przełącznik w pozycji Termo Set. Ustaw temperaturę po przekroczeniu, której włączy się alarm (przyciskiem TempMinut – w dół lub TempSekund w górę). Aktywowanie alarmu temperatury następuje po wciśnięciu przycisku TermoAlarm (na wyświetlaczu w prawym górnym rogu pokaże się ikona dzwonka). Gdy temperatura na sondzie przekroczy zadaną włączy się alarm dźwiękowy który możemy wyłączyć przyciskiem TermoAlarm (ikona dzwonka znika z wyświetlacza). W celu wyzerowania zadanej temperatury alarmu należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez ok. 3sek. dwa przyciski TempMinut i TempSekund.

Istnieje możliwość ustawienia zaprogramowanej temperatury w zależności od rodzaju mięsa. W tym celu należy ustawić przełącznik w pozycji TempSet a przyciskiem Våljkött wybrać rodzaj mięsa:

- LAX (ŁOSOŚ) – 60°C
- KALVFILE (FILET CIEŁĘCY) – 70°C
- LAMM (JAGNIĘCINA) – 75°C
- ROSTBIFF (PIECZEŃ WOŁOWA) – 75°C
- SKINKA (SZYNKA) – 75°C
- KYCKLING (KURCZAK) – 80°C

Aktywowanie alarmu następuje po wciśnięciu przycisku TermoAlarm a dezaktywowanie poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3sek. przycisków TempMinut i TempSekund.

UWAGA: Można ustawić jednocześnie zarówno alarm czasu jak i alarm temperatury.

Objaśnienie symboli:



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

a) Informacje ogólne

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
3. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
4. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
5. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu.
6. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
7. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
8. Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
9. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

1. Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
2. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
3. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
4. Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
5. Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Utylizacja:

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.