

Termo-higrometr model 30-5013

Funkcje:

- Temperatura i wilgotność zewnętrzna – przekaz poprzez kabel
- Temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia
- Wyświetlanie minimalnych i maksymalnych wartości
- Możliwość powieszenia na ścianie lub postawienia na powierzchni poziomej
- W komplecie bateria 1.5 VAAA

Specyfikacja:

Zakres pomiarów:

Temperatura: od -10°C do + 60 °C (14 °F do 140 °F)

Wilgotność: 10 do 99%

Dokładność: ±1 °C (±1.8 °F), 5% rH (wilgotność względna)

Długość kabla: ok. 1.5 m

Bateria: 1,5 Volt AAA

Instalacja:

Termo-higrometr należy umieścić w pobliżu okna – powiesić na umieszczonym z tyłu urządzenia otworze lub ustawić przy pomocy podstawki. Kabel z czujnikiem należy wyprowadzić poza otwarte okno przystosowując go do kształtu uszczelki w oknie. (Uważaj na ostro zakończone framugi okna i unikaj częstego otwierania i zamykania okna). Nie pozwól aby czujnik był narażony na działanie urządzeń emitujących ciepło oraz bezpośrednie nasłonecznienie.

Obsługa:

Otwórz komorę baterii i włóż do niej baterię, zwróć uwagę na poprawną polaryzację (zaznaczone na rysunku). Zdejmij z wyświetlacza folię i urządzenie jest gotowe do działania. W górnej części wyświetlacza pojawi się temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia w dolnej części wyświetlacza pojawi się temperatura i wilgotność zewnętrzna. Z tyłu urządzenia znajduje się przełącznik zmiany jednostki pomiaru temperatury - °C lub °F.

Temperatura MIN/MAX:

- Wciśnij przycisk MIN/MAX - na wyświetlaczu pojawią się maksymalne wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej (od ostatniego resetu urządzenia).
- Wciśnij ponownie przycisk MIN/MAX na wyświetlaczu pojawią się minimalne wartości temperatury i wilgotności zewnętrznej i wewnętrznej (od ostatniego resetu urządzenia).
- Wciśnij ponownie przycisk MIN/MAX i powrócisz do bieżących odczytów.
- Wciśnij przycisk RESET aby skasować dotychczasowe minimalne i maksymalne wartości.

Konserwacja:

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona słabej baterii należy wymienić baterię na nową. Nie wolno wyrzucać baterii i urządzeń elektronicznych do śmieci domowych. Aby chronić środowisko należy je wyrzucać w przeznaczonych do tego punktach aby zostały zutylizowane w sposób zgodny z miejscowym prawem.
- Nie wolno urządzenia narażać na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów/uderzeń.
- Urządzenie czyścimy wilgotną ściereczką. Nie wolno używać rozpuszczalników lub środków odtłuszczających.
- Nie wolno samodzielnie dokonywać naprawy urządzenia. W przypadku usterki należy najpierw wymienić baterię, jeżeli to nie skutkuje należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność, jeżeli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane lub otwierane.

Objaśnienie symboli:



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzebraniem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

a) Informacje ogólne

1. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
3. Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
4. Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
5. Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu.
6. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
7. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
8. Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
9. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

1. Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
2. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
3. Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
4. Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
5. Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Utylizacja:

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.