

## CYFROWY TIMER BND-50/SF2

### Instrukcja obsługi

Cyfrowy wyświetlacz timera pokazuje dokładny czas rzeczywisty. Może kontrolować osiem grup przełączników włącz/wyłącz. Może wydawać losowy sygnał czasowy, gdy jest to wymagane. Istnieje wiele kombinacji, takich jak ustawienia godzinowe, dzienne, tygodniowe, grupy dni tygodnia, dla włączania i wyłączania.

---

### 1. Ustawienie czasu

Przed użyciem timera należy ustawić aktualny czas.

- 1.1 Naciśnij jednocześnie "CLOCK" i "HOUR", aby ustawić godzinę.
  - 1.2 Naciśnij jednocześnie "CLOCK" i "MIN", aby ustawić minutę.
  - 1.3 Naciśnij jednocześnie "CLOCK" i "WEEK", aby ustawić dzień tygodnia.
- 

### 2. Ustawienie programu timera

- 2.1 Naciśnij "PROG", aby wejść w tryb ustawiania. Na wyświetlaczu pojawi się "1 ON".
- 2.2 Naciśnij "HOUR", "MIN" i "WEEK", aby ustawić godzinę i minutę oraz dzień tygodnia, w którym timer ma się włączyć.
- 2.3 Naciśnij ponownie "PROG", aby ustawić czas wyłączenia. Na wyświetlaczu pojawi się "1 OFF".
- 2.4 Powtórz krok 2.2 dla czasu wyłączenia.
- 2.5 Naciśnij ponownie "PROG", aby przejść do drugiego trybu włącz/wyłącz.
- 2.6 Powtórz kroki od 2.1 do 2.4 dla ustawienia pozostałych programów włącz/wyłącz.

Timer posiada łącznie osiem grup ustawień czasu. W trybie ustawiania czasu naciśnij "R", aby anulować ustawiony czas. Naciśnij ponownie "R", aby wrócić do poprzedniego ustawienia czasu.

---

### 3. Kombinacja ustawień tygodniowych

- 3.1 Podczas ustawiania włączenia/wyłączenia, naciśnij "WEEK" raz. Na wyświetlaczu pojawią się dni: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su. Oznacza to codzienne ustawienie włącz/wyłącz.
- 3.2 Naciśnij ponownie "WEEK", aby wyświetlić określony dzień tygodnia. Timer będzie działać tylko w ten dzień.
- 3.3 Po wyświetleniu Su, kolejne naciśnięcie pokaże Mo, Tu, We, Th, Fr. Timer umożliwia ustawienie tylko dni roboczych w tygodniu.
- 3.4 Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **Sa, Su**. Oznacza to, że timer ustawia się tylko na weekend i niedzielę.
- 3.5 Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **cały tydzień z wyjątkiem niedzieli**. Oznacza to, że timer będzie działał w dni robocze z wyjątkiem niedzieli.
- 3.6 Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **Mo, We, Fr**. Timer będzie działał w te 3 dni.
- 3.7 Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **Tu, Th, Sa**. Timer będzie działał w te 3 dni.

**3.8** Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **Mo, Tu, We**. Timer będzie działał w te 3 dni.

**3.9** Naciśnij „WEEK” ponownie, wyświetlacz pokaże **Th, Fr, Sa**. Timer będzie działał w te 3 dni.

Naciśnij „R” aby anulować ustawienia dni tygodnia. Naciśnij ponownie, aby wrócić do poprzednich ustawień dni tygodnia.

---

#### **4. Timer – tryb WŁĄCZ/WYŁĄCZ**

**4.1** Naciśnij „ON/AUTO/OFF”. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik pokazujący etap „ON”, „AUTO” lub „OFF”.

**4.2** Naciśnij wskaźnik „ON”. Timer zostaje **Włączony**.

**4.3** Naciśnij wskaźnik „AUTO”. Timer będzie się **włączał i wyłączał** zgodnie z ustawionym czasem.

**4.4** Naciśnij wskaźnik „OFF”. Timer zostaje **Wyłączony**.

---

#### **5. Funkcje specjalne**

**5.1** Naciśnij jednocześnie „WEEK” i „HOUR”. Na wyświetlaczu po prawej stronie pojawi się „O”.

To oznacza, że czas włączenia i wyłączenia zostanie wydłużony losowo od **2 do 32 minut**.

---

#### **6. Uwagi**

**6.1** Obciążenie wyjściowe nie powinno przekraczać **3500W / 16A**.

**6.2** Przed użyciem zaleca się podłączyć urządzenie do sieci zasilającej na kilka godzin w celu naładowania baterii wewnętrznej timera.

**6.3** Tolerancja timera wynosi **2 minuty na miesiąc**.

**6.4** Timer ten jest w wersji **24-godzinnej**