

WS 9450 – Instrukcja obsługi

Szybka konfiguracja:

Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji. Zdejmij plastikową taśmę z komory baterii. Następnie wymienić pokrywę baterii.

°C/°F wyświetlacz:

Naciśnij °C/°F, aby przełączyć między dla °C (Celsius) lub °F (Fahrenheit) formaty wyświetlania temperatury.

MIN/MAX wyświetlacz:

Naciśnij MIN/MAX, aby wyświetlić maksymalne wartości dla temperatury i wilgotności.

Naciśnij ponownie MIN/MAX, aby wyświetlić minimalne wartości dla temperatury i wilgotności.

Naciśnij ponownie MIN/MAX, aby powrócić do bieżących wartości dla temperatury i wilgotności.

Wymiana baterii:

Zsunąć pokrywę baterii z tyłu stacji, następnie włożyć 1 baterię litową CR2025 do komory baterii. Upewnić się, że biegun „+” baterii jest skierowany do góry. Następnie wymienić pokrywę baterii.

Specyfikacja:

Temperatura:

Zakres pomiaru: 0°C do +50°C (32°F do 122°F)
(wyświetlacz pokazuje HH.H / LL.L poza tym zakresem)

Stopniowanie: 0.1°C/ 0.1°F

Dokładność: ± 1°C/ 1°F
(0°C do +40°C/ 32°F do 104°F, ± 2°C/ 2°F poza tym zakresem)

Wilgotność:

Zakres pomiaru: 20% do 95%
(wyświetlacz pokazuje HH.H / LL.L poza tym zakresem)

Stopniowanie: 1%

Dokładność: ± 5% (40% do 80%, ± 8% poza tym zakresem)

Środki ostrożności:

- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań we wnętrzach..
- Nie narażać urządzenia na działanie dużych sił lub wstrząsów.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, kurzu, wilgoci.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z wszelkimi korozyjnymi.
- Nie wyrzucać urządzenia do ognia, gdyż może wybuchnąć.
- Nie otwierać obudowy i nie ingerować w wewnętrzne części urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać tylko baterii alkalicznych. Nie wolno używać akumulatorów.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).
- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wymować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Nie przechowywać baterie w pobliżu przedmiotów metalowych. Styczność może spowodować zwarcie.
- Unikać narażania baterii na działanie bardzo wysokich temperatur lub wilgotności bądź bezpośredniego nasłonecznienia.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Powodują one zagrożenie udławieniem.

Stosować produkt tylko zgodnie z jej przeznaczeniem!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy baterii



Stare baterie nie należą do odpadów domowych, ponieważ mogą one powodować uszkodzeń zdrowia i środowiska. Możesz powrócić używanych baterii i akumulatorów do punktów dealerskich i zbiórki. Użytkownika końcowego są zobowiązane przez prawo przywrócić potrzebne baterie do dystrybutorów i innych punktów zbiorczych!

Zawiadomienie wymagań na mocy dyrektywy urządzenia elektryczne



Ten symbol oznacza, że należy oddzielać urządzenia elektryczne od ogólnych odpadów domowych po zakończeniu ich żywotności. Urządzenie należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.