

Funkcje (Features)

- **Wieczny kalendarz** aż do roku 2099.
 - Wyświetlanie czasu w formacie **12/24-godzinny**.
 - Funkcja **codziennego alarmu** (budzika).
 - Funkcja **drzemki** (Snooze).
 - **Wilgotność**: zakres pomiaru wewnątrz pomieszczenia: **20% RH ~ 99% RH**.
 - **Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej**: **-9,9°C (14,1°F) ~ 50°C (122°F)**.
 - Wyświetlanie temperatury do wyboru w **°C lub °F**.
 - **Historyczny trend temperatury**.
 - **Prognoza pogody**.
 - **Zasilanie**: Baterie 2 x LR03 AAA.
-

Opis urządzenia i przycisków (Production Appearance)

Część A – Ekran LCD (LCD)

- **A1**: Czas (godzina).
- **A2**: Dzień tygodnia.
- **A3**: Prognoza pogody.
- **A4**: Historyczny trend temperatury.
- **A5**: Temperatura wewnętrzna.
- **A6**: Wilgotność wewnętrzna.

Część B – Przyciski (Button)

- **B1**: Przycisk „-”.
- **B2**: Przycisk „+”.
- **B3**: Przycisk „MEM”.
- **B4**: Przycisk „SET”.
- **B5**: Przycisk podświetlenia i drzemki „**Podświetlenie / Zz**”.

Pierwsze uruchomienie (Initial operation)

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
 2. Włóż 2 baterie typu AAA, przestrzegając biegunowości (oznaczenia „+” i „-”).
 3. Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD podświetlą się na 3 sekundy, usłyszysz sygnał dźwiękowy (beep), a stacja rozpocznie pomiar temperatury i wilgotności w pomieszczeniu.
-

Ręczne ustawianie czasu i daty (Manual setting)

Ustawianie czasu (Manual time setting)

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk „**SET**” przez kilka sekund – wskazanie godziny zacznie migać.
 2. Użyj przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić godzinę.
 3. Naciśnij „**SET**”, aby zatwierdzić. Wskazanie minut zacznie migać. Użyj przycisków „+” oraz „-”, aby ustawić minuty.
 4. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę.
- *Uwaga:* Jeśli przez 7 sekund nie naciśniesz żadnego przycisku, zegar automatycznie powróci z trybu ustawień do normalnego wyświetlania czasu.

Ustawianie daty (Manual date setting)

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij krótko przycisk „**SET**” jeden raz, aby przejść do trybu wyświetlania daty.
 2. W trybie daty naciśnij i przytrzymaj przycisk „**SET**” przez kilka sekund – wskazanie roku (2006) zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić właściwy rok.
 3. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić. Wskazanie miesiąca zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić miesiąc.
 4. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić. Wskazanie dnia (daty) zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić dzień.
 5. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić i zakończyć ustawienia.
-

Obsługa budzika (Daily alarms)

Ustawianie codziennego budzika

1. W trybie czasu naciśnij krótko przycisk „**SET**” dwukrotnie, aby przełączyć się na tryb alarmu (budzika).
2. W trybie alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk „**SET**” przez 3 sekundy, aż godzina alarmu zacznie migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić. Minuty alarmu zaczną migać. Użyj przycisków „+” i „-”, aby ustawić minuty.
4. Naciśnij przycisk „**SET**”, aby zatwierdzić i zakończyć procedurę.

Włączanie i wyłączanie alarmu (Alarm activation/deactivation)

- W dowolnym trybie (oprócz trybu ustawiania alarmu) naciśnij krótko przycisk „+” jeden raz, aby włączyć alarm. Gdy alarm jest aktywny, między godziną a minutami wyświetli się **ikonka dzwoneczka**.
- Naciśnij przycisk „+” ponownie, aby dezaktywować alarm (ikonka zniknie).

Wyłączanie sygnału alarmu i funkcja drzemki

- **Wyłączenie dźwięku:** Gdy budzik dzwoni, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku podświetlenia/drzemki. Dźwięk ucichnie, a budzik automatycznie pozostanie aktywny na kolejny dzień o tej samej porze. Dźwięk alarmu narasta (crescendo) i trwa maksymalnie 2 minuty.
 - **Drzemka (Snooze):** Gdy budzik dzwoni, naciśnij górny przycisk „**Podświetlenie / Zz**”. Stacja przejdzie w tryb drzemki, a alarm uruchomi się ponownie **za 8 minut**.
-

Jednostki, pamięć i wykres trendu

- **Zmiana °C lub °F:** Naciśnij przycisk „-”, aby przełączać jednostki temperatury pomiędzy °C a °F.
- **Zmiana formatu 12/24h:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez 3 sekundy, aby zmienić format wyświetlania czasu.
- **Sprawdzanie wartości MAX/MIN:** Naciśnij raz przycisk „**MEM**”, aby sprawdzić maksymalne i minimalne wartości temperatury oraz wilgotności. Wartości te **resetują się automatycznie co 24 godziny**.

Historyczny trend temperatury (Temperature history)

- Wykres słupkowy pokazuje zmiany temperatury w czasie **do 12 godzin wstecz**. Oś czasu znajduje się na dole wykresu, a wartości zmian w °C lub °F wyświetlane są po lewej i prawej stronie wykresu.

Grafika komfortu (Comfort graphic)

- Gdy wilgotność jest niższa niż 40%, pojawi się ikonka: 😞
 - Gdy temperatura wynosi 20~25°C, a wilgotność mieści się w zakresie 30%~60%, pojawi się ikonka: 😊
 - Gdy wilgotność jest wyższa niż 70%, pojawi się ikonka: 😞
-

Informacje techniczne i bezpieczeństwo

- **Napięcie zasilania:** 2,5V ~ 3,3V.
- **Żywotność baterii:** około 12 miesięcy.
- **Środowisko użytkowania:** Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, w temperaturach -10~50°C oraz wilgotności 20%~95%.
- **Zasady bezpieczeństwa:** Nie narażaj urządzenia na nadmierną siłę, wstrząsy, ekstremalne temperatury, bezpośrednie słońce ani wodę. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych (nie akumulatorów). Zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny należy utylizować w wyznaczonych punktach recyklingu (nie wyrzucać do śmieci domowych).

Informacja o bezpieczeństwie

Objaśnienie symboli



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

a) Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: - został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
- Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Utylizacja

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.