

Stacja pogodowa WS9121

A. Przełączanie trybów (Mode switchable)

Naciśnij przycisk **[MODE]**, aby przełączać się między trybami: Czas (Time), Alarm i Kalendarz (Calendar).

B. Tryb czasu (Time Mode)

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk **[SET]** przez 2 sekundy. Wejdiesz w ustawienia formatu 12/24h, godziny oraz minuty. Naciśnij **[ADJUST]**, aby zwiększyć wartość o jeden. Naciśnij **[MODE]**, aby wyjść z ustawień.
2. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[ADJUST]** lub **[MAX/MIN]**, aby sprawdzić maksymalne (MAX) i minimalne (MIN) wartości temperatury oraz wilgotności. Przytrzymaj przycisk **[ADJUST]** przez 2 sekundy, aby wyczyścić pamięć wartości MAX/MIN i zastąpić je aktualnymi odczytami.
3. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[SET]** lub **[°C/°F]**, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury między °C a °F.
4. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[MODE]** jeden raz, aby przejść do trybu alarmu (szczegóły poniżej).

C. Tryb alarmu (Alarm Mode)

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[MODE]** jeden raz, aby wejść do trybu oczekiwania na ustawienie alarmu. Następnie przytrzymaj przycisk **[SET]** przez 2 sekundy, aby ustawić godzinę alarmu. Naciśnij **[SET]** ponownie, aby ustawić minuty alarmu. Naciśnij **[ADJUST]**, aby zwiększyć wartość o jeden. Po zakończeniu naciśnij **[MODE]**, aby wyjść z ustawień alarmu.
2. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[MODE]**, aby wejść do trybu alarmu. Następnie naciśnij przycisk **[ADJUST]**, aby włączyć/wyłączyć alarm (symbol dzwonka) oraz sygnał pełnej godziny (beep).
3. Naciśnij przycisk **[MODE]**, aby wyjść.

D. Tryb kalendarza (Calendar Mode)

1. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **[MODE]** dwukrotnie, aby wejść do trybu oczekiwania na ustawienie kalendarza. Przytrzymaj przycisk **[SET]** przez 2 sekundy, aby wejść w ustawienia roku. Naciśnij **[ADJUST]**, aby zwiększyć wartość o jeden. Naciskaj kolejno przyciski **[SET]** i **[ADJUST]**, aby odpowiednio ustawić miesiąc oraz dzień.
2. Naciśnij przycisk **[MODE]**, aby wyjść z trybu kalendarza i powrócić do wyświetlania czasu.

Informacje dodatkowe:

- Zakres pomiaru temperatury: -50°C / +70°C (-58°F / +158°F)
- Zakres pomiaru wilgotności: 20% RH / 99% RH (komunikat „LL” oznacza wilgotność poniżej 20%, a „HH” powyżej 99%)
- Urządzenie zasilane 2 bateriami AA (brak w zestawie)