

VI DEODOMOFON JET-820D

Informacje ogólne

1. Dogodna instalacja
 - Videodomofon jest produkowany w dwóch wersjach
 - a) Zasilany napięciem 220V 50Hz (zasilacz wbudowany w monitor)
 - b) Zasilany poprzez zasilacz 220V /17V DC
 - Jeżeli używasz jakiegoś innego urządzenia przy drzwiach (typu domofon), możesz użyć tych samych przewodów. Nie ma potrzeby instalowania oddzielnego przewodu, ponieważ ten produkt wykorzystuje 4 przewody
 - Połącz te przewody jak pokazano na str. 6 (dolny rysunek instrukcji)
2. Dostęp (widoczność) w nocy/o zmroku
 - dzięki użyciu oświetlenia na podczerwień („infra – red LED”), nie jest potrzebne dodatkowe podświetlenie nocą i o zmroku.
3. Jasny (czysty) obraz
 - dzięki użyciu CCD kamery (1/3inch) o wysokiej czułości uzyskujemy czysty obraz na monitorze
4. Dodatkowy monitor
 - dwa monitory mogą być połączone z jedną kamerą
 - monitor 1 (np. na I piętrze) i monitor 2 (np. na II piętrze) należy połączyć równolegle

CZĘŚCI I CECHY

MONITOR

1. słuchawka
2. monitor
3. zasilanie
4. guzik monitora - włączysz monitor bez podnoszenia słuchawki
5. przycisk otwierania - kiedy otworzyć drzwi (jeśli podłączony)
6. nastawianie głośności
7. nastawianie jasności
8. nastawianie kontrastu
9. 10. proszę odnieść się do szczegółowego opisu umieszczonego w dalszej części instrukcji

KAMERA (SWC – 3BEM).

UWAGA! W ostatnim modelu użyto nowy model kamery z metalową osłoną. Różni się tylko innym umiejscowieniem poszczególnych elementów.

1. panel (pokrywa) z aluminiową nakładką
2. okienko kamery – ochronia soczewki (obiektyw)
3. okienko soczewki (kamery)
4. podczerwień diody – pozwala widzieć gości
5. głośnik – dostarcza wysokiej jakości dźwięk
6. przycisk dzwonka – uruchamia monitor i dźwięk, alarmując cię i p[okazując gości automatycznie - na monitorze widzimy osobę odwiedzającą.
7. mikrofon – bardzo wrażliwy, odbiera dźwięki z zewnątrz
8. śruba ruchoma (przykręcanie, odkręcenie) – chroni kamerę przed kradzieżą
9. punkt kontrolny
10. przyłącze do monitora
11. kabel otwierający drzwi

INSTALACJA MONITORA

1. Montaż przy użyciu puszki podtynkowej pokazany jest na rys. 1 na str. 5
2. Montaż bezpośrednio na ścianie (drewno lub cegła) pokazany jest na rys. 2 na str. 5

Monitor należy zainstalować tak, aby jego centralny punkt był na wysokości 145 cm od podłoża

INSTALACJA KAMERY

1. Instalacja kamery w schowanej puszcze, np. w tynku pokazana jest na rys. 3 str. 5
2. Usytuowanie kamery pokazano na górnych rysunkach na str. 6 instrukcji – kąt kamery (jednostka w mm)
3. Schemat połączeń przewodów elektrycznych pokazano na dolnym rysunku na str. 6 instrukcji – średnica używanych przewodów 0,65mm
4. Przy montażu dwóch monitorów obowiązuje schemat połączeń ze str. 7

OSTROŻNOŚĆ PRZY INSTALACJI

1. Monitor i/lub kamera może sprawiać kłopoty, bądź wykonywać zadania nie w kolejności jeżeli:
 - a. narażona jest na bezpośredni wpływ promieni słonecznych lub silnego deszczu
 - b. jeżeli w pobliżu istnieje zagrożenie wysoką temperaturą, dużą wilgotnością i dużym polem magnetycznym
 - c. kiedy odsłonięte są elementy łatwo nagrzewające się
 - d. kiedy kamera jest zbyt oszroniona lub zamrznięta
 - e. kiedy zawiera dużo kurzu, nacieków i wilgoci
2. Kiedy lampa uliczna lub inne oświetlenie jest włączone i oświetla odwiedzającego od tyłu, wtedy należy zainstalować dodatkowy sprzęt oświetleniowy, aby lepiej widzieć odwiedzającego.
3. Jeśli w pobliżu jest jakieś urządzenie pod wysokim napięciem należy do instalacji użyć przewodu ekranowanego
4. Upewnij się o prawidłowym połączeniu przewodów
5. Ochraniaj kamerę przed drganiami, wstrząsami
6. Utrzymuj soczewki kamery w czystości, chroń przed kurzem i zarysowaniami

W SKŁAD VIDEODOMOFONU WCHODZI(str. 8)

- monitor (1szt)
- słuchawka (1szt)
- główna kamera (1szt)
- wspornik do montażu na ścianie do monitora (1szt)
- pokrywa wierzchnia do kamery (1szt)
- śruby do wsporników (T4 * 18 mm) (2szt)
- śruby do wsporników (M3*30 mm) (2szt)
- śruby do przykrywy (2szt)

SPOSÓB UŻYCIA

1. Kiedy odwiedzający naciśnie dzwonek przy kamerze, monitor będzie dzwonił i wyświetlał sylwetkę gościa.
2. W domu podnieś słuchawkę, podczas rozmowy monitor wyświetli obraz odwiedzającego. Poprzez przyciśnięcie guzika „monitor” wyświetlenie będzie kontynuowane przez 90 sekund
3. Po skończeniu rozmowy odłóż słuchawkę. Zakończone. Przez naciśnięcie guzika „open” (otwórz) przejście zostanie otwarte

CHARAKTERYSTYKA

MONITOR	
Napięcie zasilania	AC90~250V, zasilacz impulsowy
Pobór mocy	Max.19W
Temperatura pracy	0~+50°C
Typ kineskopu	Płaski 4"
System komunikacji	Duplex
Sygnal przywołania	Dzwonek (Ding-Dong)
Max. długość przewodów	Płaski 0.65mm: 50m Koncentryczny: 100m
Ilość przewodów	4 polaryz.
Wymiary	(sz)175x(w)212x(gł)58mm
Kolor aparatu	biały
System TV	Cz/biały CCIR
Masa	1225g

KAMERA	
Napięcie zasilania	DC 8~12V,max2,5W
Temperatura pracy	-10~+50°C
Typ kamery	1/3"CCD
Częstotliwość	15,625kHz, 50Hz
Min. Oświetlenia	0,1 Luxa-z podś. podczerw
Wymiary	120(sz)*184(w)*52(gł)mm
Ilość przewodów	4 polaryz.
Kolor obudowy	szary
Oświetlenie kamery	podczerwień LED

Informacja:

Poniższe sytuacje mogą nastąpić jako normalne zjawiska:

- twarz gościa może być czarna, jeśli na kamerę padają bezpośrednio promienie słońca, światła samochodu, itd.
- kiedy monitor zaczyna wyświetlanie, obraz zaczyna drgać
- przejeżdżający motocykl lub rower mają wpływ na wyświetlanie monitora.

Objaśnienie symboli:



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.



Przedstawiony symbol oznacza, że niesprawnego urządzenia elektronicznego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Takie postępowanie pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni ponowne wprowadzenie produktów do obiegu, chroniąc zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, należy się skontaktować z Urzędem Miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika:



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.

a) Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: został uszkodzony, nie działa prawidłowo, był przechowywany przez dłuższy okres w niekorzystnych warunkach lub został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Baterie/akumulatory

- Podczas wkładania baterii/akumulatorów należy zwrócić uwagę na odpowiednie bieguny.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie/akumulatory, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku wycieku. Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory mogą powodować poparzenia kwasem w przypadku kontaktu ze skórą. Dlatego dotykając uszkodzonych baterii/akumulatorów należy nosić rękawice ochronne.
- Baterie/akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterii/akumulatorów nie pozostawiać wolno leżących, ponieważ mogą je połknąć dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie/akumulatory należy wymieniać w tym samym czasie. Połączenie starych i nowych baterii/akumulatorów może prowadzić do wylania baterii/akumulatorów lub uszkodzenia urządzenia.
- Baterii/akumulatorów nie należy demontować, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie próbować ładować baterii jednorazowych. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Utylizacja:

a) Produkt



Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyjąć włożone baterie/akumulatory i utylizować je oddzielnie od produktu.

b) Baterie/akumulatory



Użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich zużytych baterii/akumulatorów. Utylizacja z odpadami gospodarstwa domowego jest zakazana! Zużyte baterie/akumulatory można bezpłatnie oddać w miejscach zbiórki w swojej gminie, naszej firmie lub wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż baterii/akumulatorów! W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.